Programación remota

Modo de funcionamiento:

- 1. Modo de avance lento: Presione el control remoto el relé se conectará, deje de presionar en el control remoto para desconectar el relé.
- 2. Modo de bloqueo automático: Presione el control remoto el relé se conectará, presione el control remoto de nuevo para desconectar el relé.
- 3. Modo de enclavamiento: Presione la tecla de control remoto A para conectar el relé y presione la tecla B del control remoto para desconectar relé.
- 4. Modo de retardo: Presione el control remoto el relé se conectará, suelte el control remoto e inicie la sincronización. Después de 5s, 10s y 15s (3 engranajes), el relé se cerrará automáticamente.

Métodos de programación:

1. Método de avance lento:

Pulsa el botón de emparejamiento en el panel de control (relé) una vez, el indicador led parpadeará una vez. Después de encender el indicador led, presione el botón que necesitas emparejar en el mando a distancia, el indicador led del panel de control parpadeará 3 veces lo que significa que el emparejamiento tiene éxito.

2. Método de con bloqueo automático:

Pulsa el botón de emparejamiento en el panel de control (relé) dos veces, el indicador led parpadeará dos veces. Después de encender el indicador led, presione el botón que necesitas emparejar en el mando a distancia, el indicador led del panel de control parpadeará 3 veces lo que significa que el emparejamiento tiene éxito.

3. Método de bloqueo mutuo:

Pulsa el botón de emparejamiento en el panel de control (relé) tres veces, Y el indicador LED parpadeará tres veces. Después de encender el indicador LED, presione el botón que necesitas emparejar en el mando a distancia, el indicador LED del panel de control parpadeará 3 veces Lo que significa que el emparejamiento tiene éxito.

4. 5S de retraso en el método de programación:

Pulsa el botón de emparejamiento en el panel de control (relé) cuatro de veces, Y el indicador LED parpadeará cuatro veces. Después de encender el indicador LED, presione el botón que necesitas emparejar en el mando a distancia, el indicador LED del panel de control parpadeará 3 veces Lo que significa que el emparejamiento tiene éxito.

5. 10S Retraso en el método de aprendizaje:

Pulsa el botón de emparejamiento en el panel de control (relé) cinco veces, Y el indicador LED parpadeará cinco veces. Después de encender el indicador LED, presione el botón que necesitas

emparejar en el mando a distancia, el indicador LED del panel de control parpadeará 3 veces Lo que significa que el emparejamiento tiene éxito.

6. 15S Retraso en el método de aprendizaje:

Pulsa el botón de emparejamiento en el panel de control (relé) seis veces, y el indicador led parpadeará seis veces. Después de encender el indicador led, presione el botón que necesitas emparejar en el mando a distancia, el indicador led del panel de control parpadeará 3 veces lo que significa que el emparejamiento tiene éxito.

Reinicio de programación.

Pulsa el botón de emparejamiento en el panel de control (relé) Ocho veces, Entonces será Borra automáticamente todos los protocolos guardado.